

# SCHEMAT MONTAŻU DWÓCH WODOMIERZY GŁÓWNYCH

- 1 - Kształtka przejściowa z gwintem wewn. PE
- 2 - Zestaw zabudowy wodomierzy głównych na konsoli:
  - zawór odcinający grzybkowy  $\text{Ø}25\text{mm}$
  - wodomierz typ JS-2,5 ( dn20)
  - zawór odcinający grzybkowy  $\text{Ø}25\text{mm}$  z kurkiem spustowym
- 3 - Zawór antyskażeniowy typ „EA-25”
- 4 - Połączenie srubunkowe 1”
- 5 - Rura ochronna PE

