

SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA GŁÓWNEGO WRAZ Z PODLICZNIKAMI DO POMIARU WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

1 - Zestaw zabudowy podliczników na konsoli :

- zawór odcinający grzybkowy $\varnothing 25\text{mm}$
- wodomierz typ JS-2,5 (dn20)
- zawór odcinający grzybkowy $\varnothing 25\text{mm}$ z kurkiem spustowym

2 - Zawór antyskażeniowy typ „EA-25”

3 - Połączenie śrubunkowe 1”

1 - Kształtka przejściowa z gwintem wewn. PE

2 - Zestaw zabudowy wodomierza głównego na konsoli :

- zawór odcinający grzybkowy
- wodomierz główny
- zawór odcinający grzybkowy z kurkiem spustowym

3 - Zawór antyskażeniowy

4 - Połączenie śrubunkowe

5 - Rura ochronna PE

