

SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA GŁÓWNEGO

- 1 - Kształtka przejściowa z gwintem wewn. PE40/1"
- 2 - Zestaw zabudowy wodomierza głównego na konsoli:
 - zawór odcinający grzybkowy $\text{Ø}25\text{mm}$
 - wodomierz typ JS-2,5 (dn20)
 - zawór odcinający grzybkowy $\text{Ø}25\text{mm}$ z kurkiem spustowym
- 3 - Zawór antyskażeniowy typ „EA-25”
- 4 - Połączenie srubunkowe 1"
- 5 - Rura ochronna PE

